Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	Chan.Up	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer	Volume-	Vol-
Menu audio	Audio / Lang I/II	Chan.Down	CH- / Page-
Return TV	TV/Radio /	1	1
Update	D.Menu / Top	2	2
Text	Text / Goto	3	3
TV/AV	AV / Input / RDS	4	4
Menu	Menu / Home	5	5
Menu Up	Up	6	6
Info	Info / Angle	7	7
Menu Left	Left	8	8
OK Enter	OK	9	9
Menu Right	Right	0/10	0
Menu Off	Exit / Cancel / Clear	2.Fav P/C 2.	Fav / Marker / PC
Menu Down	Down	Red	Red / Netflix / Search
Back	Back / Return	Green	Green / APP / Repeat
Volume+	Vol+	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Blue	Prime Video / RANDOM Blue / Prime Video / Random		