Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STOP	Stop	■	Stop
STOP	Stop	⏻	Power
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM ⏏	Eject
OSD	OSD	DISPLAY INFO	Info
STEP	Step	SHIFT + ❚❚	Shift + Pause
A-B	A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
V-MODE	V-Mode	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
N/P	N/P	ECO 3D	3D
SLOW	Slow	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
PBC	PBC	HOME SMART	Smart
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
▼	Down	▼	Down
USB	USB	APP MEDIA	Media
PLAY ▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
PAUSE ❚❚	Pause	❚❚	Pause
RESET	Reset	TIMER AV	AV
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
R/L	R/L	SEARCH TV/R	TV/R
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10/0	10/0	0	0
10+	10+	GUIDE	Guide
GOTO	Goto	PRE-CH	Pre Ch
REV	REV	«	<<
FWD	FWD	»	>>
PREV	Prev	⏮	I <<
NEXT	Next	⏭	>>I

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung