Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
EJECT	Eject	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
INFO 3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10 -/--	-/-- +10	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
	Recall	RETURN BACK	Back
V+	V+	VOL +	Vol +
V-	V-	VOL -	Vol -
TITLE LANG	Title / Lang	SOUND DUAL	Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
D.DISP EPG	EPG / D.Disp	-/-- GUIDE	Guide
P+	P+	CH +	Ch +
P-	P-	CH -	Ch -
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
LCD MENU	LCD Menu	TOP MENU MENU	Menu
DVD SETUP PICTURE FORMAT	Picture Format / DVD Setup	PICTURE FORMAT	Format
DVD SETUP PICTURE FORMAT	Picture Format / DVD Setup	SETTINGS OPT	Options
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
PMODE	PMode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SMODE	SMode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
MUTE	Mute	MUTE	Mute
PLAY /PAUSE	Play / Pause	PLAY MODE	Play
PLAY /PAUSE	Play / Pause		Pause

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Exit / Stop	Exit
Exit / Stop	Stop
Sleep	Sleep
Nicam Audio	List
Text / <<	Text
Text / <<	<<
FAV Hold / >>	Pre Ch
FAV Hold / >>	>>
FAV- / Goto	Media
Fav+ / Angle	Smart
Index / I<<	Info
Index / I<<	I<<
Size / >>I	3D
Size / >>I	>>I
Reveal / Zoom	TV/R
Reveal / Zoom	SHIFT + ZOOM (Shift + Eject)
Subpage / Subtitle	Subt

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red / Program	Red
Red / Program	SHIFT + 1 (Shift + 1)
Green / Menu	Green
Green / Menu	D. Menu
Yellow / Repea	Yellow
Yellow / Repea	SHIFT + REPEAT TEXT (Shift + Text)
Blue / AB	Blue