Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Open/Close		Eject / Surround
	1		1
	2		2
	3		3
	Subtitle		Subtitle / EQ
	4		4
	5		5
	6		6
	Language		Audio / Lang I/II
	7		7
	8		8
	9		9
	OSD		Display / Media
	0/10		0
	10+		Guide / EPG / -/--
	Clear		Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Prog		TV/Radio /
	Setup		Setup / OPT /
	Up		Up
	DVD/USB		AV / Input / RDS
	DVD/USB		Shift + 2
	DVD/USB		Shift + 8
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Menu		Menu / Home
	Down		Down
	Mute		Mute / Dimmer
	<<Rev		<< / Tune-
	Search		Red / Netflix / Search
	Repeat		Green / APP / Repeat
	I<<Prev		I<< / Preset-
	>>Fwd		>> / Tune+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY/PAUSE	Play	SLOW	Play / Slow
PLAY/PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
NEXT	>>I / Next	PRESET+	>>I / Preset+
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
V.MODE	V-Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
RAN	RAN	GOTO TEXT	Text / Goto
N/P	N/P	+ CH PAGE	CH+ / Page+
L/R	L/R	CH PAGE −	CH- / Page-
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
RESUME	Resume	LIST SMART	Smart / List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STEP	Remain	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top