Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
NTSC / PAL	Format
Audio	Dual
◷	AV
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
TV / Radio	TV/R
Recall	Back

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Guide	Guide
i	Info
Menu	Menu
Up / CH+	Up
Down / CH-	Down
Right / Vol +	Right
Left / Vol -	Left
OK	Ok
Up / CH+	Ch +
Down / CH-	Ch -
Right / Vol +	Vol +
Left / Vol -	Vol -
↟	Shift + Ch +
↡	Shift + Ch -
Exit	Exit
FAV	Pre Ch
SAT	Smart

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
<<	<<		
Play	Play		
>>	>>		
>I <	Shift + Stop		
I >	Shift + Pause		
Pause	Pause		
Stop	Stop		
I <	I <<		
>I	>>I		
Rec	Rec		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
Text	Text		
Subtitle	Subt		