Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
FIND	Red	A	Red
TXT	Green	B	Green
SUBT	Yellow	C	Yellow
AUDIO	Blue	D	Blue
FIND	Find	TIMER AV	AV
TXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SUBT	Subt.	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	<<		<<
	>>		>>
	I<		I<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>I		>>I
SHIFT	Shift	SETTINGS OPT	Options
P+	P+	+ CH	Ch +
P−	P-	CH −	Ch -
USB	USB	APP MEDIA	Media
EPG	EPG	- / -- GUIDE	Guide
SAT	SAT	HOME SMART	Smart
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL−	Vol -	VOL −	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OK	OK	OK	Ok		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
	Recal l	RETURN BACK	Back		
TV/RADIO	Tv/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R		