Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Standby / On		Power
VOLUME	Volume +	+ VOL	Vol +
	Volume -	VOL −	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
FM MODE MP3	MP3 / FM Mode	APP MEDIA	Media
FUNCTION	Function	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	0	0
MP3 FOLDER/ PRESET	MP3 Folder - / Preset -	CH −	Ch -
MP3 FOLDER/ PRESET	MP3 Folder - / Preset -		Down
FOLDER/ PRESET	MP3 Folder + / Preset +	+ CH	Ch +
FOLDER/ PRESET	MP3 Folder + / Preset +		Up
BAND	Band	TOP MENU MENU	Menu
MEMORY	Memory	DISPLAY INFO	Info
SHUFFLE	Shuffle	OK	Ok
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
TUNING	I<< << / Tuning -	<<	<<
TUNING	I<< << / Tuning -	I<<	I<<
TUNING	I<< << / Tuning -		Left
TUNING	>> >>I / Tuning	>>	>>
TUNING	>> >>I / Tuning	>>I	>>I
TUNING	>> >>I / Tuning		Right
	Stop		Stop
	Play / Pause	PLAY MODE	Play

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play / Pause	Pause		