Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	Menu Right	Right
Next	>>I	Return	Back
Audio Off	Mute	Progr.	Sleep
Slow Down	Ch -	Rewind	<<
Slow Up	Ch +	Menu Down	Down
Auto/Track	Media	Top Menu	D. Menu
Rep/A-B	Shift + Text	Volume+	Vol +
Stop	Stop	Prev.	I <<
Pause	Pause	Volume-	Vol -
Title	List	1	1
Subt.	Subt	2	2
Repeat/1/All	Text	3	3
Zoom	Eject	4	4
Menu	Menu	Shuffle	TV/R
Menu Up	Up	5	5
Display	Info	6	6
Menu Left	Left	Digest	Smart

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
7	7	7		
8	8	8		
Play	PLAY MODE ▶	Play		
9	9	9		
+10	-/-- GUIDE	Guide		
Record	REC MODE ●	Rec		
Clear/00:00	CLEAR EXIT	Exit		
0	0	0		
C/CH	FAV PRE-CH	Pre Ch		
F. Forward	»	>>		
Set up	SETTINGS OPT	Options		