Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	POWER	Power	
AUDIO OFF	AUDIO OFF	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
AUDIO OFF	MUTING	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
TAPE 1	TAPE 1	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
TAPE 2	TAPE 2	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
DCC	DCC	GOTO TEXT	Text / Goto
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
PHONO	PHONO	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PRESET	PRESET -	SHIFT + PRESET- ⏮	Shift + I<< / Preset-
PRESET	PRESET -	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
PRESET	PRESET +	SHIFT + PRESET+ ⏭	Shift + >>I / Preset+
PRESET	PRESET +	SURROUND ⏏	Eject / Surround
BAND	BAND	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DECK 1/2	Deck 1/2	SHIFT + TV 1	Shift + 1
1	1	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
DISC	DISC	LIST SMART	Smart / List
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
≥10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
R.SKIP	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
F.SKIP	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
REW	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
FF	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
⏸	PAUSE	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
■	STOP	HOLD ■	Stop / Hold

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play Reverse	SHIFT + SLOW ▶ Shift + Play /
PLAY	SLOW ▶ Play / Slow
VOLUME -	VOL − Vol -
VOLUME -	SHIFT + VOL − Shift + Vol -
VOLUME +	+ VOL Vol +
VOLUME +	SHIFT + + VOL Shift + Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung