Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
CD	CD	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
TUNER/ BAND	Tuner/Band	B	Green
TAPE	Tape	A	Red
VCR	VCR	HOME SMART	Smart
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
SELECT	Select	OK	Ok
MENU	Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
DISC/DECK 1/2	Disc/Deck 1/2	TOP MENU MENU	Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV/AV	Tv/AV	TIMER AV	AV
PRO LOGIC	Pro Logic	APP MEDIA	Media
CENTER -	Center-	SHIFT + CH -	Shift + Ch -
CENTER +	Center+	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
TEST	Test	RETURN BACK	Back
SURROUND +	Surround +	+ CH	Ch +
SURROUND -	Surround -	CH -	Ch -
POWER	Power TV		Power
VOL +	Tv Vol Up	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
TV VOL -	Tv Vol Down	SHIFT + VOL -	Shift + Vol -
1	1 Tv	1	1
2	2 Tv	2	2
3	3 Tv	3	3
4	4 Tv	4	4
5	5 Tv	5	5
6	6 Tv	6	6
7	7 Tv	7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8 Tv	8	8
9	9 Tv	9	9
0	0 Tv	0	0
≥10/-/--	>10/ - / - - Tv	-/-- GUIDE	Gui de

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power DVD		Power
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
VCR	VCR	HOME SMART	Smart
TUNER/ BAND	Tuner/Band	B	Green
TAPE	Tape	A	Red
CD	CD	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
	Play DVD	PLAY MODE	Play
	I <</ << DVD	<<	<<
	Stop DVD		Stop
	>>/ >>I DVD	>>	>>
DISC/DECK 1/2	Disc/Deck 1/2	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
SELECT	Select	OK	Ok
TEST	Test	RETURN BACK	Back
PRO LOGIC	Pro Logic	APP MEDIA	Media
CENTER	Center-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
CENTER +	Center+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
SURROUND +	Surround +	+ CH	Ch +
SURROUND	Surround -	CH −	Ch -
1	1 DVD	1	1
2	2 DVD	2	2
3	3 DVD	3	3
4	4 DVD	4	4
5	5 DVD	5	5
6	6 DVD	6	6
7	7 DVD	7	7
8	8 DVD	8	8
9	9 DVD	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0 DVD	0	0
≥10/-/--	>10/- /- - DVD	-/-- GUIDE	Gui de
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VO	Vol -	VOL −	Vol -
MUTING	Muti ng	MUTE	Mut e

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power CD	Power
TV	TV/R
VCR	Smart
CD	Yellow
DVD	Blue
Tape	Red
Tuner/Band	Green
Stop CD	Stop
I<</<< CD	<<
>>/>>I CD	>>
Play CD	Play
Menu	D. Menu
Display	Info
Disc/Deck 1/2	Menu
Up	Up
Down	Down
Right	Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left
Select	Ok
Test	Back
Pro Logic	Media
Center-	Shift + Ch -
Center+	Shift + Ch +
Surround +	Ch +
Surround -	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Muting	Mute
Power Tape	Shift + Power
Stop Tape	Shift + Stop
Play Tape	Shift + Play
I<</<< Tape	Shift + <<
>>/>>I Tape	Shift + >>
Disc/Deck 1/2	Shift + Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1 CD- Tape	1	1
2	2 CD- Tape	2	2
3	3 CD- Tape	3	3
4	4 CD- Tape	4	4
5	5 CD- Tape	5	5
6	6 CD- Tape	6	6
7	7 CD- Tape	7	7
8	8 CD- Tape	8	8
9	9 CD- Tape	9	9
0	0 CD- Tape	0	0
≥10/-/--	>10/ - / - - CD- Tape	-/-- GUIDE	Gui de
DIRECT TUNING/ DISC ENTER	Di rect Tuni ng/ Di sc Ente	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power VCR		Power
VCR	VCR	HOME SMART	Smart
TAPE	Tape	A	Red
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
CD	CD	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
TUNER/ BAND	Tuner/Band	B	Green
■	Stop	■	Stop
⏮/⏪	I<</<<	«	<<
⏩/⏭	>>/>>I	»	>>
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
1	1 VCR	1	1
2	2 VCR	2	2
3	3 VCR	3	3
4	4 VCR	4	4
5	5 VCR	5	5
6	6 VCR	6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7 VCR	7	7
8	8 VCR	8	8
9	9 VCR	9	9
0	0 VCR	0	0
≥10/-/--	>10/-/-- VCR	-/-- GUIDE	Guide
DIRECT TUNING/ DISC ENTER	Direct Tuning/Disc Ente	REPEAT TEXT	Text
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
– VO	Vol -	VOL –	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
	Up	▲	Up
	Down	▼	Down
	Right	▶	Right
	Left	◀	Left
SELECT	Select	OK	Ok
DISC/DECK 1/2	Disc/Deck 1/2	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TEST	Test	RETURN BACK	Back
PRO LOGIC	Pro Logic	APP MEDIA	Media
CENTER -	Center-	SHIFT + CH -	Shift + Ch -
CENTER +	Center+	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
SURROUND +	Surround +	CH +	Ch +
SURROUND -	Surround -	CH -	Ch -
POWER	Power Tuner/Band	SHIFT + ⏻	Shift + Power
1	1 Tuner/Band	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Tuner/Band	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Tuner/Band	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Tuner/Band	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Tuner/Band	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 Tuner/Band	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 Tuner/Band	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 Tuner/Band	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 Tuner/Band	SHIFT + 9	Shift + 9
0	0 Tuner/Band	SHIFT + 0	Shift + 0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
≥10/-/--	>10/-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide