Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power MD		Power
	Direct Tuning	REPEAT TEXT	Text
	Dimmer	FAV PRE-CH	Pre Ch
	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	CD	C	Yellow
	DVD	D	Blue
	Tuner/Band	B	Green
	Tape	A	Red
	VCR	HOME SMART	Smart
	MD	APP MEDIA	Media
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
	Muting	MUTE	Mute
	Stop MD	■	Stop
	Play MD	PLAY MODE ▶	Play
	<<|<< MD	«	<<
	>>|>>| MD	»	>>

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter	OK	Ok
	Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Display	DISPLAY INFO	Info
	Top Menu/Disc/Deck	TOP MENU MENU	Menu
	1 MD	1	1
	2 MD	2	2
	3 MD	3	3
	4 MD	4	4
	5 MD	5	5
	6 MD	6	6
	7 MD	7	7
	8 MD	8	8
	9 MD	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0 MD	0	0
≥10/-/--	>10/-/-- MD	-/-- GUIDE	Guide
TV/AV	Tv/AV	TIMER AV	AV
STEREO	Stereo	SOUND DUAL	Dual
SURROUND	Surround	SETTINGS OPT	Options
SFC	SFC	AD SUBT	Subt
TEST	Test	RETURN BACK	Back
DELAY	Delay	PICTURE FORMAT	Format
LEVEL	Level	ECO 3D	3D
+	+	+ CH	Ch +
-	-	CH −	Ch -
⏻	Power TV	SHIFT + ⏻	Shift + Power
VOL ^	Tv Vol Up	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
TV v	Tv Vol Down	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
1	1 Tv	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Tv	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Tv	SHIFT + 3	Shift + 3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	4 Tv	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Tv	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 Tv	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 Tv	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 Tv	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 Tv	SHIFT + 9	Shift + 9
0	0 Tv	SHIFT + 0	Shift + 0
≥10/-/--	>10/-/-- Tv	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power DVD		Power
	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	VCR	HOME SMART	Smart
	Tuner/Band	B	Green
	Tape	A	Red
	MD	APP MEDIA	Media
	CD	C	Yellow
	DVD	D	Blue
	Play DVD	PLAY MODE	Play
	I<<<< DVD	<<	<<
	Stop DVD	■	Stop
	>>>>I DVD	>>	>>
	Top Menu/Disc/Deck	TOP MENU MENU	Menu
	Display	DISPLAY INFO	Info
	Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Up		Up
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Left		Left
	Enter	OK	Ok
	Stereo	SOUND DUAL	Dual
	Surround	SETTINGS OPT	Options
	SFC	AD SUBT	Subt
	Test	RETURN BACK	Back
	Delay	PICTURE FORMAT	Format
	Level	ECO 3D	3D
	+	+ CH	Ch +
	-	CH −	Ch -
	1 DVD	1	1
	2 DVD	2	2
	3 DVD	3	3
	4 DVD	4	4
	5 DVD	5	5
	6 DVD	6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7 DVD	7	7
8	8 DVD	8	8
9	9 DVD	9	9
0	0 DVD	0	0
≥10/-/--	>10/ - / - - DVD	-/-- GUIDE	Gui de
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL –	Vol -
MUTING	Mut i ng	MUTE	Mut e

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power CD		Power
	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	VCR	HOME SMART	Smart
	CD	C	Yellow
	DVD	D	Blue
	Tape	A	Red
	MD	APP MEDIA	Media
	Tuner/Band	B	Green
	Stop CD		Stop
	I<<<< CD	<<	<<
	>>>>I CD	>>	>>
	Play CD	PLAY MODE	Play
	Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Display	DISPLAY INFO	Info
	Top Menu/Disc/Deck	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Left		Left
	Enter	OK	Ok
	Stereo	SOUND DUAL	Dual
	Surround	SETTINGS OPT	Options
	SFC	AD SUBT	Subt
	Test	RETURN BACK	Back
	Delay	PICTURE FORMAT	Format
	Level	ECO 3D	3D
	+	+ CH	Ch +
	-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Muting	MUTE	Mute
	Power Tape	SHIFT +	Shift + Power
	Stop Tape	SHIFT +	Shift + Stop
	Play Tape	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I <</ << Tape	SHIFT + << Shift + <<
>>/ >>I Tape	SHIFT + >> Shift + >>
Top Menu/ Disc/ Deck	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu
1 CD- Tape	1 1
2 CD- Tape	2 2
3 CD- Tape	3 3
4 CD- Tape	4 4
5 CD- Tape	5 5
6 CD- Tape	6 6
7 CD- Tape	7 7
8 CD- Tape	8 8
9 CD- Tape	9 9
0 CD- Tape	0 0
>10/ - / - - CD- Tape	GUIDE Guide
Direct Tuning/ Disc Ente	REPEAT TEXT Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power VCR	Power	5 VCR	5
Dimmer	Pre Ch	6 VCR	6
VCR	Smart	7 VCR	7
Tape	Red	8 VCR	8
TV	TV/R	9 VCR	9
CD	Yellow	0 VCR	0
DVD	Blue	>10/-/-- VCR	Guide
Tuner/Band	Green	Direct Tuning/Disc Ente	Text
MD	Media	Vol +	Vol +
Stop	Stop	Vol -	Vol -
I <<<	<<	Muting	Mute
>>>	>>	Up	Up
Play	Play	Down	Down
1 VCR	1	Right	Right
2 VCR	2	Left	Left
3 VCR	3	Enter	Ok
4 VCR	4	Top Menu/Disc/Deck	Menu

1/2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
STEREO	Stereo	SOUND DUAL	Dual
SURROUND	Surround	SETTINGS OPT	Options
SFC	SFC	AD SUBT	Subt
TEST	Test	RETURN BACK	Back
DELAY	Delay	PICTURE FORMAT	Format
LEVEL	Level	ECO 3D	3D
+	+	+ CH	Ch +
–	-	CH –	Ch -
⏻	Power Tuner/Band	SHIFT + ⏻	Shift + Power
1	1 Tuner/Band	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Tuner/Band	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Tuner/Band	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Tuner/Band	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Tuner/Band	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 Tuner/Band	SHIFT + 6	Shift + 6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7 Tuner/Band	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 Tuner/Band	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 Tuner/Band	SHIFT + 9	Shift + 9
0	0 Tuner/Band	SHIFT + 0	Shift + 0
≥10/-/--	>10/-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide