Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Sleep		Sleep / Timer
	Timer Play		Shift + Play /
	Timer Rec		Rec / Rec Mode
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	≥10		Guide / EPG / -/--
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Program		TV/Radio /
	Cancel		Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Random		Blue / Prime Video / Random
	Repeat		Green / APP / Repeat
	Display		Display / Media
	Auto/Mono		Smart / List
	CD		Shift + 3
	TAPE		Shift + 5
	EXT		AV / Input / RDS
	TUNER		Shift + 6
	Stop		Stop / Hold
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Play		Play / Slow
	Tune+		Shift + >> /
	Muting		Mute / Dimmer
	I<< / <<		<< / Tune-
	>> / >>I		>> / Tune+
	Tune-		Shift + << /
	Volume-		Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Volume+	Vol +		