Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
REC	Rec / Rec Mode
0 / AV	0
0 / AV	AV / Input / RDS
OPT	Setup / OPT /
Red / <<	<< / Tune-
Red / <<	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green / Stop	Stop / Hold
Green / Stop	Green / APP / Repeat
Yellow /	Play / Slow
Yellow /	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / Aspect /	Picture / Format
Blue / Aspect /	Blue / Prime Video / Random
Blue / Aspect /	>> / Tune+
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
SFI / EPG	Guide / EPG / -/--
Exit / Recall	Exit / Cancel / Clear
Exit / Recall	Back / Return
Info	Info / Angle
Prog +	CH+ / Page+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
+	Vol -	VOL −	Vol -
− PROG	Prog -	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
−	Vol +	+ VOL	Vol +
TXT	TXT / Mix	GOTO TEXT	Text / Goto
STILL	Still	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
PIP	PIP	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
SAT1	SAT1	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
SAT2	SAT2	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
REC	Rec / Rec Mode
0 / AV	AV / Input / RDS
0 / AV	0
OPT	Setup / OPT /
Red / <<	<< / Tune-
Red / <<	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green / Stop	Green / APP / Repeat
Green / Stop	Stop / Hold
Yellow /	Play / Slow
Yellow /	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / >> /	>> / Tune+
Blue / >> /	Picture / Format
Blue / >> /	Blue / Prime Video / Random
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
SFI / EPG	Guide / EPG / -/--
Exit / Recall	Exit / Cancel / Clear
Exit / Recall	Back / Return
Info	Info / Angle
Prog +	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV / Radio	TV/Radio /		
Vol -	Vol -		
Prog -	CH- / Page-		
Menu	Menu / Home		
Vol +	Vol +		
TXT / Mix	Text / Goto		
Still	Pause / Step / Freeze		
PIP	D.Menu / Top		
Sound	Sound / Title		
SAT1	Shift + 2		
SAT2	Shift + 3		
TV	Shift + 1		
Sleep	Sleep / Timer		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
REC	Rec / Rec Mode
0 / AV	AV / Input / RDS
0 / AV	0
OPT	Setup / OPT /
Red / <<	Red / Netflix / Search
Red / <<	<< / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green / Stop	Green / APP / Repeat
Green / Stop	Stop / Hold
Yellow /	Play / Slow
Yellow /	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / >> /	Blue / Prime Video / Random
Blue / >> /	Picture / Format
Blue / >> /	>> / Tune+
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
SFI / EPG	Guide / EPG / -/--
Exit / Recall	Exit / Cancel / Clear
Exit / Recall	Back / Return
Info	Info / Angle
Prog +	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV / Radio	TV/Radio /		
Vol -	Vol -		
Prog -	CH- / Page-		
Menu	Menu / Home		
Vol +	Vol +		
TXT / Mix	Text / Goto		
Still	Pause / Step / Freeze		
PIP	D.Menu / Top		
Sound	Sound / Title		
SAT1	Shift + 2		
SAT2	Shift + 3		
TV	Shift + 1		
Sleep	Sleep / Timer		