Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/STAND-BY	On/ St andby		Power
OPEN/CLOSE	Open/ Cl ose	SURROUND	Ej ect / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
PRESET	Preset	SIZE ZOOM	Zoom / Si ze
CLOCK	Cl ock	SHIFT + TIMER SLEEP	Shi ft + Sl eep / Ti mer
TIMER	Ti mer	RDS AV INPUT	AV / I nput / RDS
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Bl ue / Pri me Vi deo / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INTRO	I nt r o	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subt i t l e / EQ
MONO/ST.	Mono/ ST	LANG I/II AUDIO	Audi o / Lang I / I I
SLEEP	Sl eep	TIMER SLEEP	Sl eep / Ti mer
	Mut e	DIMMER MUTE	Mut e / Di mmer
TUNING	I <</ <</ Tuni ng	TUNE-	<< / Tune-
TUNING	>>/ >>I / Tuni ng	TUNE+	>> / Tune+
FOLDER −	Fol der -	CH PAGE −	CH- / Page-
FOLDER +	Fol der +	CH PAGE +	CH+ / Page+
PRESET	Preset Up	PRESET+	>>I / Preset +
PRESET	Preset Down	PRESET-	I << / Preset -
+ VOL	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
ENTER	Ent er	OK	OK
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shi ft + 3
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shi ft + 8
TUNER/DAB	Tuner / Dab	SHIFT + TUNER 6	Shi ft + 6

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AUDIO IN Audio In	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7		
DISPLAY Display CD/USB	ANGLE INFO Info / Angle		
■ Stop CD/USB	HOLD ■ Stop / Hold		
▶/II Play/Pause	SLOW ▶ Play / Slow		
SCAN Scan DAB	MEDIA DISPLAY Display / Media		
MENU Menu DAB	HOME MENU Menu / Home		
DISPLAY Display DAB	SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle		
SCAN Scan Radio	LIST SMART Smart / List		
DISPLAY Display Radio	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		