Mandis shop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
EPG	EPG	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
CH+	Up / CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH+	Up / CH+		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL-	Left / Vol -	VOL −	Vol -
VOL-	Left / Vol -		Left
OK	OK	OK	OK
VOL+	Right / Vol +	VOL +	Vol +
VOL+	Right / Vol +		Right
FAVOURITE	Favourite	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH-	Down / CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
CH-	Down / CH-		Down
TV/RADIO	TV/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
GOTO	Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
REV	Rev	TUNE-	<< / Tune-
FWD	Fwd	TUNE+	>> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Prev	I << / Preset-
Next	>>I / Preset+
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Repeat	Shift + Green / APP /
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung