| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Vol + | Vol + |
| PR+ | CH+ / Page+ |
| Vol - | Vol - |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Back | Back / Return |
| PR- | CH- / Page- |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Up | Up |
| Menu | Menu / Home |
| Left / Zoom- | Left |
| OK | OK |
| Right / Zoom+ | Right |
| Down | Down |
| Text | Text / Goto |
| Red / [ o ] | Red / Netflix / Search |
| Green / Timer / List | Green / APP / Repeat |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Info | Info / Angle |
| Blue / [ ] | Blue / Prime Video / Random |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| AV | AV / Input / RDS |
| SP/LP | SP/LP / Setup / OPT / |
| << | << / Tune- |
| Play | Play / Slow |
| >> | >> / Tune+ |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode | | |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold | | |
| PAUSE | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | |
| MARK | Mark | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | |
| 0000 | 0/-/-- | HDMI-SAT 0 | 0 | | |
| 0000 | 0000 | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Vol + | Vol + |
| PR+ | CH+ / Page+ |
| Vol - | Vol - |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Back | Back / Return |
| PR- | CH- / Page- |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Up | Up |
| Menu | Menu / Home |
| Left / Zoom- | Left |
| OK | OK |
| Right / Zoom+ | Right |
| Down | Down |
| Text | Text / Goto |
| Red / [ o ] | Red / Netflix / Search |
| Green / Timer / List | Green / APP / Repeat |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Info | Info / Angle |
| Blue / [ ] | Blue / Prime Video / Random |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| AV | AV / Input / RDS |
| SP/LP | SP/LP / Setup / OPT / |
| << | << / Tune- |
| Play | Play / Slow |
| >> | >> / Tune+ |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| PAUSE | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Vol + | Vol + | Info | Info / Angle |
| PR+ | CH+ / Page+ | Blue/[ ] | Blue / Prime Video / Random |
| Vol - | Vol - | 1 | 1 |
| Mute | Mute / Dimmer | 2 | 2 |
| Back | Back / Return | 3 | 3 |
| PR- | CH- / Page- | 4 | 4 |
| Exit | Exit / Cancel / Clear | 5 | 5 |
| Up | Up | 6 | 6 |
| Menu | Menu / Home | 7 | 7 |
| Left / Zoom- | Left | 8 | 8 |
| OK | OK | 9 | 9 |
| Right / Zoom+ | Right | AV | AV / Input / RDS |
| Down | Down | 0/ - / - - | 0 |
| Text | Text / Goto | SP/LP | Setup / OPT / |
| Red/[o] | Red / Netflix / Search | << | << / Tune- |
| Green/Timer/List | Green / APP / Repeat | Play | Play / Slow |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| FWD | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| PAUSE | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| MARK | Mark | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| 0000 | 0000 | MEDIA DISPLAY | Display / Media |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |