Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
EPG	EPG	GUIDE	Guide
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SUB	SUB	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
SHIFT	Shift	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	<<		<<
	>>		>>
REC	Rec	REC MODE	Rec
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
HOME	Home	HOME SMART	Smart
BACK	Back	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
MOUSE	Mouse	APP MEDIA	Media
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
VOL +	Vol+	VOL +	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
PAGE+	Page+		>>I
PAGE-	Page-		I<<
CH +	CH+	CH +	Ch +
CH −	CH-	CH −	Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
DVB TV	DVB TV	SETTINGS OPT	Options
DELETE	Delete	CLEAR EXIT	Exit

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung