Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	HDMI / Control	HOME SMART	Smart
	Rec	REC MODE	Rec
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>
	I <<		I <<
	>>I		>>I
ZOOM	Red/ Zoom/ ↑↓	A	Red
REPEAT	Green/ Repeat / ↓	B	Green
ROOT	Yellow/ Root	C	Yellow
TITLE	Blue/ Title	D	Blue
SCREEN	Screen	PICTURE FORMAT	Format
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Internet / PIP	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Left	Left
P+	Ch +
P-	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Menu	Menu
Mute	Mute
Return	Back
Swap	Pre Ch
FAV	Shift + Pre Ch
EPG	Guide
Sleep	Sleep
Search Mode	Shift + AV
Ball / Angle	Options
Display	Shift + Info
Presets	TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung