Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Digital	MEDIA DISPLAY — Display / Media	PTY	GOTO TEXT — Text / Goto
Yellow/Theater Modes/Info	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat	Down	Down
Power	Power	Menu/RDS	HOME MENU — Menu / Home
Tv	SHIFT + TV 1 — Shift + 1	Vol +	VOL + — Vol +
DVD	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2	PR+/ >>I	CH PAGE + — CH+ / Page+
Green/Stereo/[..	APP REPEAT — Green / APP / Repeat	Vol -	VOL − — Vol -
Blue/Delay/Titl	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random	PR-/ I <<	CH PAGE − — CH- / Page-
Red/Center/Audio	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search	Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
Up	Up	1	TV 1 — 1
Violet/Level/Cam	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC	2	DVD 2 — 2
Tape	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5	3	CD-STB 3 — 3
SAT/CAB	SHIFT + HDMI-SAT 0 — Shift + 0	4	VIDEO 4 — 4
Tuner	SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6	5	TAPE 5 — 5
Video/VCR	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4	6	TUNER 6 — 6
Left/-	Left	7	AUX-HDD 7 — 7
OK	OK — OK	8	USB 8 — 8
Right/+	Right	9	BLUETOOTH 9 — 9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Memo / Clear	Smart / List		
0	0		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
digital	Digital	MEDIA DISPLAY	Display / Media	down	Down		Down
theater modes / info	Yellow/Theater Modes/Info	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	RDS / menu	Menu/RDS	HOME MENU	Menu / Home
play	Power		Power	+	Vol +	+ VOL	Vol +
tv	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1	+ pr+	PR+/ >>I	PRESET+	>>I / Preset +
dvd	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2	+ pr+	PR+/ >>I	+ CH PAGE	CH+ / Page+
stereo / ater	Green/Stereo/[..	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	−	Vol -	VOL −	Vol -
delay / title	Blue/Delay/Titl	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	− pr−	PR- / I <<	PRESET-	I << / Preset -
center	Red/Center/Audio	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	− pr−	PR- / I <<	CH PAGE −	CH- / Page-
up / tr	Up		Up		Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
level	Violet/Level/Cam	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	1	1	TV 1	1
tape	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5	2	2	DVD 2	2
sat/cab	SAT/CAB	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0	3	3	CD - STB 3	3
tuner	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6	4	4	VIDEO 4	4
video / vcr	Video/VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4	5	5	TAPE 5	5
−	Left/-		Left	6	6	TUNER 6	6
	OK	OK	OK	7	7	AUX - HDD 7	7
+	Right/+		Right	8	8	USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	9		9
	Memo/Clear		Smart / List
	0		0
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	>>		>> / Tune+
	Rec		Rec / Rec Mode
	Stop		Stop / Hold
	Pause		Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
digital	Digital	MEDIA DISPLAY	Display / Media	pty	PTY	GOTO TEXT	Text / Goto
theater modes / info	Yellow/Theater Modes/Info	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	down	Down	▼	Down
power	Power	⏻	Power	RDS / menu	Menu/RDS	HOME MENU	Menu / Home
tv	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1	vol +	Vol +	+ VOL	Vol +
dvd	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2	pr+ / >>I	PR+/ >>I	+ CH PAGE	CH+ / Page+
stereo / ater	Green/Stereo/[..	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	vol −	Vol -	VOL −	Vol -
delay / title	Blue/Delay/Titl	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	pr− / I <<	PR-/I <<	CH PAGE −	CH- / Page-
center	Red/Center/Audio	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
up	Up	▲	Up	1	1	TV 1	1
level	Violet/Level/Cam	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	2	2	DVD 2	2
tape	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5	3	3	CD - STB 3	3
sat/cab	SAT/CAB	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0	4	4	VIDEO 4	4
tuner	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6	5	5	TAPE 5	5
video / vcr	Video/VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4	6	6	TUNER 6	6
−	Left/-	◀	Left	7	7	AUX - HDD 7	7
OK	OK	OK	OK	8	8	USB 8	8
+	Right/+	▶	Right	9	9	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Memo/Clear	Smart / List		
0	0		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Digital	Display / Media
Yellow/Theater Modes/Info	Yellow / YouTube / Repeat
Power	Power
Tv	Shift + 1
DVD	Shift + 2
Green/Stereo/[..	Green / APP / Repeat
Blue/Delay/Titl	Blue / Prime Video / Random
Red/Center/Audio	Audio / Lang I/II
Red/Center/Audio	Red / Netflix / Search
Up	Up
Violet/Camera/Le	Fav / Marker / PC
Tape	Shift + 5
SAT/CAB	Shift + 0
Tuner	Shift + 6
Video/VCR	Shift + 4
Left/-	Left
OK	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right/+	Right
PTY	Text / Goto
Down	Down
Menu/RDS	Menu / Home
Menu/RDS	AV / Input / RDS
Vol +	Vol +
PR+/>>I	CH+ / Page+
PR+/>>I	>>I / Preset+
Vol -	Vol -
PR-/I<<	CH- / Page-
PR-/I<<	I<< / Preset-
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
memo clear	Memo/Clear	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+
DISC REC vcr	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung