Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Menu	Menu
Red / vps.	Red	Vol +	Vol +
Green / showi ew	Gr een	Vol -	Vol -
Green / shovi ev	Sl eep	Mut e	Mut e
Yel l ow / St at u	Yel l ow	PR+	Ch +
Bl ue / Gui de	Bl ue	PR-	Ch -
Bl ue / Gui de	Gui de	1	1
Pur pl e / Text	Text	2	2
Pur pl e / Text	Pr e Ch	3	3
Up	Up	4	4
Lef t	Lef t	5	5
Lef t	I <<	6	6
OK	Ok	7	7
Ri ght	Ri ght	8	8
Ri ght	>>I	9	9
Down	Down	0000	Medi a
Exi t	Exi t	AV	AV

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0/--	0 / --	0	0
index mark	Index / Mark	HOME SMART	Smart
sp/lp	SP / LP	SEARCH TV/R	TV/R
REW	<< REW	<<	<<
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
F.FWD	>> F. FWD	>>	>>
REC	Rec.	REC MODE ●	Rec
STOP	Stop	■	Stop
PAUSE	Pause	II	Pause

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	PR+	CH +	Ch +
	PR-	CH −	Ch -
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Red/ vps	A	Red
	Green/ showvie	B	Green
	Yellow/ Status	C	Yellow
	Blue/ Guide	D	Blue

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Purple/ Text	REPEAT TEXT	Text
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	AV	TIMER AV	AV
	<<	<<	<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>	>>	>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Stop	■	Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PAUSE Pause	Pause		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Red / vps	Red
Green / showview	Green
Green / showview	Sleep
Yellow / Status	Yellow
Blue / Guide	Blue
Blue / Guide	Guide
Purple / Text	Text
Purple / Text	Pre Ch
Up	Up
Left	Left
Left	I <<
OK	Ok
Right	Right
Right	>>I
Down	Down
Exit	Exit

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu	Menu
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
PR+	Ch +
PR-	Ch -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
AV	AV
0 / --	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Index / Mark	Smart
0000	Media
SP / LP	TV/R
<< REW	<<
Play	Play
>> F. FWD	>>
Rec	Rec
Stop	Stop
Pause	Pause

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung