Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/STANDBY	Power		Power
TV/VIDEO	TV/Video	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
COUNTER RESET	Counter Reset	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
CH/TRK	Prog +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
CH/TRK	Prog -	CH PAGE −	CH- / Page-
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
0	0	HDMI-SAT 0	0
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TIMER	Timer Rec	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
PAUSE/STILL	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
REW	<<	TUNE-	<< / Tune-
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
SP/LP	SP/LP	TITLE SOUND	Sound / Title
A.SELECT	A.Select	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/STANDBY	Power		Power
INPUT SELECT	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
CH/TRK	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
CH/TRK	PR-	CH PAGE -	CH- / Page-
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SHIFT VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
0	0	HDMI - SAT 0	0
SHIFT VOL	Vol -	VOL -	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung