Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	MUTE
Tv/Video	SRC
Sleep	VOD
♦ Bright	-/-- / EPG
PIP	WIDE
Exit	EXIT
Text	TEXT
Pre PG	P/C / FAV
Up	UP
Down	DOWN
Right	RIGHT
Left	LEFT
PG+	CH +
PG-	CH -
Vol +	VOL +
Vol -	VOL -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu/Set	MENU
V.Size	V-FOR
MTS	MEDIA
Sound	Audio
Picture	Subt.
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Time	TV/R
Still	OPT+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red/Erase	Red (A)		
Green/Skip	Green (B)		
Yellow/Insert	Yellow (C)		
Blue/Replace	Blue (D)		
PG Info	INFO		