Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Input	AV
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	Shift + Guide
Picture	Format
Recall	Back
Sound	Dual
Sleep	Sleep

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Display	Info
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
CH+	Ch +
CH-	Ch -
Exit	Exit
Menu	Menu
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
DVD Setup	Media
Rec	Rec
Open/Close	Eject
Pause	Pause

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
▶/II	Play	PLAY MODE ▶	Play
■	Stop	■	Stop
◀◀	<<	<<	<<
▶▶	>>	>>	>>
I<<	I <<	I<<	I <<
>>I	>>I	>>I	>>I
SIZE	Size	ECO 3D	3D
LANGUAGE TV/TXT	TV/TXT/Langua	REPEAT TEXT	Text
ANGLE INDEX	Index/Angle	SETTINGS OPT	Options
TITLE SUBPAGE	Subpage/Title	HOME SMART	Smart
MENU AUDIO	Audio/Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
ZOOM FAV	FAV/Zoom	FAV PRE-CH	Pre Ch
HOLD EPG	EPG/Hold	-/-- GUIDE	Guide
D-SUBTITLE SUBTITLE	Subtitle/D-Subti	AD SUBT	Subt
GOTO TV/RADIO	Tv/Radio/Goto	SEARCH TV/R	TV/R
PROGRAM	Red/Program	A	Red
SLOW	Green/Slow	B	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REPEAT	Yellow/Repeat	C	Yellow
A-B	Blue/A-b	D	Blue