| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Standby | | Power |
| | Auto | | Smart / List |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 | | 0 |
| | -/-- | | + Shift + Guide / EPG / -/-- |
| | Recall | | Back / Return |
| | Vol + | | Vol + |
| | Vol - | | Vol - |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Aspect | | + Shift + Picture / Format |
| | Nicam | | Audio / Lang I/II |
| | Display | | Display / Media |
| | CH+ | | CH+ / Page+ |
| | CH- | | CH- / Page- |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | Enter | | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | LCD Menu | | Menu / Home |
| | Exit | | Exit / Cancel / Clear |
| | Input | | AV / Input / RDS |
| | PMode | | Picture / Format |
| | SMode | | Sound / Title |
| | Sleep | | Sleep / Timer |
| | Fav | | Fav / Marker / PC |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| FAV- Fav- | PRESET- I << / Preset- | | |
| EPG EPG | -/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/-- | | |
| TEXT Text | GOTO TEXT Text / Goto | | |
| FAV+ Fav+ | PRESET+ >>I / Preset+ | | |
| HOLD Hold | HOLD Stop / Hold | | |
| LANG Lang | SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II | | |
| SUBTITLE Subtitle | EQ SUBTITLE Subtitle / EQ | | |
| INDEX Index | ANGLE INFO Info / Angle | | |
| SIZE Size | SIZE ZOOM Zoom / Size | | |
| REVEAL Reveal | PROGRAM TV/ RADIO TV/ Radio / | | |
| SUBPAGE Subpage | SURROUND Eject / Surround | | |
| Red | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search | | |
| Green | APP REPEAT Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | |
| | | | |