Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Sleep	Sleep
Mute	Mute
Mode	Media
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	SHIFT + GUIDE Shift + Guide
Back	Back
Nicam/A2	Dual

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TXT/MIX	Text
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
Rec	Rec
>>/Index	>>
<</Hold	<<
I<<	I<<
>>I	>>I
Cancel	Exit
Menu	Menu
DTV/Radio	TV/R
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Up	Up
Down	Down
Right	Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left	FAV-	SHIFT + CH – Shift + Ch -
Enter	Ok		
CH+	Ch +		
CH-	Ch -		
FAV	Pre Ch		
EPG	Guide		
Info	Info		
List	List		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
Size	Format		
Reveal	3D		
Subtitle	Subt		
Subpage	AV		
FAV+	SHIFT + CH + Shift + Ch +		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Power		Power	Vol +	VOL +	Vol +
Mute	MUTE	Mute	Vol -	VOL −	Vol -
[I] / Menu	TOP MENU MENU	Menu	CH+	CH +	Ch +
Exit	CLEAR EXIT	Exit	CH-	CH −	Ch -
Source	TIMER AV	AV	Up		Up
1	1	1	Down		Down
2	2	2	Right		Right
3	3	3	Left		Left
4	4	4	OK	OK	Ok
5	5	5	Recall	RETURN BACK	Back
6	6	6	Info	DISPLAY INFO	Info
7	7	7	EPG	-/-- GUIDE	Guide
8	8	8	Freeze	SETTINGS OPT	Options
9	9	9	Red	A	Red
0	0	0	Green	B	Green
Subtitle	AD SUBT	Subt	Yellow	C	Yellow
Text	REPEAT TEXT	Text	Blue	D	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Audio	SOUND DUAL	Dual		
I <</ [≡+]	⏮	I <<		
>>I / [≡.]	⏭	>>I		
[≡i]	HOME SMART	Smart		
Play	PLAY MODE ▶	Play		
Pause	⏸	Pause		
Stop	■	Stop		
REP/ Rec	REC MODE ●	Rec		
<</ [≡o]	⏪	<<		
>>/ [≡?]	⏩	>>		
FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch		