Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	SHIFT + POWER	Shift + Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI-SAT 0	0
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SUB-T	Sub-T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ON/OFF	On/Off		Power
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
DIGEST	Camera/Digest	GOTO TEXT	Text / Goto
TITLE/PBC	Title/PBC	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
MENU/RTN	Menu/RTN	HOME MENU	Menu / Home
PREV/AF	I<<</Prev/AF	PRESET-	I<< / Preset-
NEXT/TEXT	>>I/Next/Text	PRESET+	>>I / Preset+
FR/SR	<<</FR/SR	TUNE-	<< / Tune-
FF/SF	>>/FF/SF	TUNE+	>> / Tune+
PLAY/EON	Play/Pause/Eon	SLOW	Play / Slow
STOP/PTY	Stop/PTY	HOLD	Stop / Hold
STEP	>I</Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
	Left		Left
SEL	Sel	OK	OK
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down
	Vol -	VOL –	Vol -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Preset -	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
	Preset +	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Door	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround
	CD/DVD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
	Shuffle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	T-Tone	TITLE SOUND	Sound / Title
	Optical	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Coaxial	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Surr	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Memory	LIST SMART	Smart / List
	Tunning-	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
	Tunning+	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /