Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI-SAT 0	0
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MENU/RETURN	Menu/Return	RETURN BACK	Back / Return
MENU/RETURN	Menu/Return	HOME MENU	Menu / Home
TITLE/PBC	Title/PBC	TITLE SOUND	Sound / Title

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PREV	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	Up		Up
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Left		Left
SEL	Sel	OK	OK
	Right		Right
FR/SR	<< FR/SR	TUNE-	<< / Tune-
	Down		Down
FF/SF	FF/SF >>	TUNE+	>> / Tune+
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
STEP	Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY/PAUSE	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
DIGEST	Digest	ANGLE INFO	Info / Angle
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUB-T	Sub-T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SHUFFLE	Shuffle	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
MARKER	Marker	PC / FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
REPEAT	Repeat	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
A-B	A-B	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol -		
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +		
PROG	Prog	PROGRAM / TV/RADIO	TV/Radio /		
3D SOUND	3D Sound	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3		