Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Search	SRC	SRC
	<x]	FAV 2. P/C	P/C / FAV
	Red	A	Red (A)
	Green	B	Green (B)
	Yellow	C	Yellow (C)
	Blue	D	Blue (D)

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	←	BACK	BACK
MENU	Menu	MENU	MENU
TEXT EXIT	Exit	EXIT	EXIT
TEXT EXIT	Text	TEXT	TEXT
	Up		UP
	Down		DOWN
	Right		RIGHT
	Left		LEFT
OK	OK	OK	OK
	Mute		MUTE
INFO	Info	INFO	INFO
GUIDE	Guide	EPG 1. -/--	-/-- / EPG
+ VOL	Vol +	+ VOL	VOL +
VOL –	Vol -	VOL –	VOL -
+ CH	CH+	+ CH	CH +
CH –	CH-	CH –	CH -
R	R		Rec

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pause	Pause
Stop	Stop
<<	Rewind
Play	Play
>>	Fast Forward

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung