Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0	HDMI - SAT 0	0		
0	0	OK	OK		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
Up	Up		Up		
Down	Down		Down		
Sleep / Timer	Sleep / Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
Light	Power		Power		