Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual
	[=] . .	AD SUBT	Subt
+ V	V+	+ VOL	Vol +
V −	V-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Smart	HOME SMART	Smart

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
	Home	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
	Guide	- / -- GUIDE	Guide
i	i	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	←	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
YouTube	YouTube	DISC NAV LIST	List
prime video	prime video	SETTINGS OPT	Options
Google Play	Google Play	SEARCH TV/R	TV/R
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Sour ce	TIMER AV	AV
	<<		<<
	St op		St op
	>>		>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Pause		Pause
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een
	Yel l ow	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung