| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Power | | Power |
| MEDIA | Media | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| AV | AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| FREEZE | Freeze | SHIFT + STEP - FREEZE | Shift + Pause / Step / |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| SUBT. | Subt. | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| FORMAT | Format | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| MODE | Mode | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Up | | Up |
| LANG. | Lang. | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| MENU/ BACK | Menu / Back | HOME MENU | Menu / Home |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Down | | Down |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| PR - | PR- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| PR + | PR+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL - | Vol - | VOL - | Vol - |
| VOL + | Vol + | + VOL | Vol + |
| LIST | Red / List / Pag | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| LIST | Red / List / Pag | SHIFT + + CH PAGE | Shift + CH+ / |
| LIST | Red / List / Pag | LIST SMART | Smart / List |
| | Green / Page- | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Green / Page- | SHIFT + CH PAGE - | Shift + CH- / |
| | Yellow / Sound | TITLE SOUND | Sound / Title |
| | Yellow / Sound | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| ABC 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| DEF 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| GHI 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| JKL 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 | | |
| MNO 5 | 5 | TAPE 5 | 5 | | |
| PQR 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | |
| STU 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| VWX 8 | 8 | USB 8 | 8 | | |
| YZ 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| FAV. | Fav. | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| P◂P | P<P | RETURN BACK | Back / Return | | |
| ◂◂ | << | TUNE- ◂◂ | << / Tune- | | |
| ▸▸ | >> | TUNE+ ▸▸ | >> / Tune+ | | |
| TIMERS | Timers | TIMER SLEEP | Sleep / Timer | | |
| LIB. | Lib. | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top | | |
| ▸ | Play | SLOW ▸ | Play / Slow | | |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold | | |
| ❚❚ | Pause | STEP - FREEZE ❚❚ | Pause / Step / Freeze | | |
| ● | Rec | REC MODE ● | Rec / Rec Mode | | |