Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
?	Display / Media
Power	Power
Radio	TV/Radio /
Pause	Pause / Step / Freeze
TXT	Text / Goto
-/--	Guide / EPG / -/--
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
OPT	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0 / AUX	0
0 / AUX	Shift + 7
Exit	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu / Home
Up / CH+	CH+ / Page+
Up / CH+	Up
Back	Back / Return
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -
OK	OK
Right / Vol +	Vol +
Right / Vol +	Right
Down / CH-	Down
Down / CH-	CH- / Page-
Page-	I<< / Preset-
Page-	Shift + CH- /
Page+	>>I / Preset+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Page+	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /	
G	LIST SMART	Smart / List	
G	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--	
i	ANGLE INFO	Info / Angle	
F1	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	
F2	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	
F3	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	
F4	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	
*	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top	