Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Media	Menu Off	Exit
Txt Stop	Stop	Menu Down	Down
Reveal	Smart	Back	Back
Subt. List	Subt	Volume+	Vol +
Info	Info	Menu audio	Dual
Sleep Timer	Sleep	Chan. Up	Ch +
Return TV	TV/R	Volume-	Vol -
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	GUIDE Guide
0/10	0
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH Pre Ch
Red	A Red
Green	B Green
Yellow	C Yellow
Blue	D Blue
Rotate Text	SHIFT + MUTE Shift + Mute
Mix Scan	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R
Disp	DISC NAV LIST List
Color- S.Std	SETTINGS OPT Options
Store Text	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text
AV 2	SHIFT + TIMER AV Shift + AV
Contrast+	SHIFT + + CH Shift + Ch +
Contrast-	SHIFT + CH − Shift + Ch -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Still	SHIFT + 4 Shift + 4
Camera	SHIFT + 7 Shift + 7
Clear	SHIFT + 9 Shift + 9
Surround	SHIFT + A Shift + Red
Level L	SHIFT + C Shift + Yellow