Mandis shop

Yamaha RAV206

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
CD 1	1 / CD	1	1
TUNER 2	2 / Tuner	2	2
MD/CD-R 3	3 / MD/CD-R	3	3
DVD 4	4 / DVD	4	4
D-TV/CBL 5	5 / D-TV/CBL	5	5
VCR 6	6 / VCR	6	6
AUX 7	7 / AUX	7	7
V-AUX 8	8 / V-AUX	8	8
6CH INPUT 9	9 / 6CH. Input	9	9
0 TEST	0 / Test	0	0
+10 ENTER	Enter / +10 / A/B/C/D/E	-/-- GUIDE	Guide
+100 CLEAR EFFECT	Clear / +100 / Effect.	FAV PRE-CH	Pre Ch
CH –	CH - / Preset - Disc Skip -	CH –	Ch -
CH +	CH + / Preset + Disc Skip +	+ CH	Ch +
TV	Volume +	+ VOL	Vol +
TV	Volume -	VOL –	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTE	Mute	MUTE	Mute
RETURN SLEEP	Sleep / Return	RETURN BACK	Back
RETURN SLEEP	Sleep / Return	SHIFT +	Shift + Power
PRG +	Up / Pause / PRG		Up
PRG +	Up / Pause / PRG		Pause
PRG +	Up / Pause / PRG	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
DIR A	Left / I<< / Dir -		Left
DIR A	Left / I<< / Dir -		I<<
DIR B	Right / >>I / Dir +		Right
DIR B	Right / >>I / Dir +		>>I
PRG –	Down / Stop / PRG		Down
PRG –	Down / Stop / PRG		Stop
PRG –	Down / Stop / PRG	SHIFT + CH –	Shift + Ch -
TITLE TIME/LEVEL	<< / Title / Time/Level	DISPLAY INFO	Info
TITLE TIME/LEVEL	<< / Title / Time/Level		<<
MENU SET MENU	>> / Menu / Set Menu	TOP MENU MENU	Menu
MENU SET MENU	>> / Menu / Set Menu		>>