Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Source	SHIFT + Power
Power Receiver	Power
HDMI 1	SHIFT + 1 (TV)
HDMI 2	SHIFT + 2 (DVD)
HDMI 3	SHIFT + 3 (CD - STB)
HDMI 4	SHIFT + 4 (VIDEO)
AV 1	SHIFT + 6 (TUNER)
AV 2	SHIFT + 7 (AUX - HDD)
AV 3	SHIFT + 9 (BLUETOOTH)
HDMI 5/MHL	SHIFT + 5 (TAPE)
AV 4	SHIFT + GUIDE EPG (-/--)
AV 5	SHIFT + 0 (HDMI - SAT)
AV 6	SHIFT + FAV MARKER (PC)
*	PROGRAM TV/RADIO
V-AUX	RDS AV INPUT
USB	SHIFT + 8 (USB)
Net	SHIFT + RDS AV INPUT

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Audio	LANG I/II AUDIO
FM	LIST SMART
AM	SHIFT + LIST SMART
Presset Up	SHIFT + PRESET+
Presset Up	CH+ / Page+
Tunning Up	SHIFT + TUNE+
Info	ANGLE INFO
Memory	GOTO TEXT
Preset Down	SHIFT + PRESET-
Preset Down	CH- / Page-
Tuning Down	SHIFT + TUNE-
Movie	SHIFT + Left
Music	SHIFT + Up
Sur. Decode	SHIFT + OK
Straight	SHIFT + Right
Sleep	TIMER SLEEP
Enhancer	SHIFT + Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DIRECT	Direct	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
BD DVD	Scene BD/DVD	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TV	Scene TV	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
NET	Scene Net	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
RADIO	Scene Radio	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▲	Up	▲	Up
OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
+ VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
VOLUME —	Vol -	VOL —	Vol -
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POP-UP MENU	Pop-Up Menu	HOME MENU	Menu / Home
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MODE	Mode	REC MODE	Rec / Rec Mode
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
◀◀◀	I <<	PRESET- ◀◀◀	I << / Preset-
▶▶▶	>>I	PRESET+ ▶▶▶	>>I / Preset+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung