Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
USB	USB	APP MEDIA	Media
TV POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
VIDEO SEL	Video Sel	HOME SMART	Smart
HDMI SEL	HDMI Sel	TIMER AV	AV
REPEAT 7	Repeat	REPEAT TEXT	Text
REPEAT A-B 9	A-B Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
REPEAT 7	7	7	7
8	8	8	8
REPEAT A-B 9	9	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I.SKIP 0	0/I. Skip	0	0
BOOKMARK	Bookmark	-/-- GUIDE	Guide
STEP	Step	SETTINGS OPT	Options
<<	<<	<<	<<
I.REPLAY	I. Replay	ECO 3D	3D
PAUSE	Pause	II	Pause
>>	>>	>>	>>
I<<	I<<	I<<	I<<
STOP	Stop	■	Stop
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
>>I	>>I	>>I	>>I
Tv VOL +	Tv Vol +	+ VOL	Vol +
Tv VOL	Tv Vol -	VOL −	Vol -
TV/VIDEO	Tv/Video	SEARCH TV/R	TV/R
Tv CH+	Tv CH+	+ CH	Ch +
Tv CH-	Tv CH-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
RETURN	Return	RETURN BACK	Back		
	Up		Up		
	Down		Down		
	Right		Right		
	Left		Left		
ENTER	Enter	OK	Ok		
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
EZ VIEW	EZ View	PICTURE FORMAT	Format		
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit		
CANCEL	Cancel	FAV PRE-CH	Pre Ch		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info		
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject		