Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
AUDIO SEL	Audio Sel	SOUND DUAL	Dual
+ VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME –	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
LEVEL TITLE BAND	Level / Title / Band	HOME SMART	Smart
SET MENU MENU SRCH MODE	Set Menu / Menu / SRCH	TOP MENU MENU	Menu
PURE DIRECT	Pure Direct	APP MEDIA	Media
PARAMETER DISPLAY	Parameter / Display	DISPLAY INFO	Info
STRAIGHT EFFECT	Straight / Effec	ECO 3D	3D
PRESET/CH ▲	Up / Preset / CH+	▲	Up
▼	Down / Preset / CH	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left / A/B/C/D/E	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1 System	1	1
SYSTEM 2	2 System	2	2
MEMORY 3	3 System	3	3
4	4 System	4	4
CLASSICAL 5	5/ Classical	5	5
LIVE/CLUB 6	6/ Live Club	6	6
ENTERTAIN 7	7/ Entertain	7	7
MOVIE 8	8/ Movie	8	8
STEREO 9	9/ Stereo	9	9
ENHANCER 0	0/ Enhancer	0	0
SUR. DECODE +10	+10/ Sur.	-/-- GUIDE	Guide
ENT	ENT	FAV PRE-CH	Pre Ch
POWER AV	Power Tuner	C	Yellow
FREQ/TEXT ◀◀	<</ Freq/ Text	SHIFT + ◀	Shift + Left
EON ▶▶	>>/ Eon Tuner	SHIFT + ▶	Shift + Right
Y SEEK – START ▶▶I	>>I / PTY Seek Start Tuner	+ CH	Ch +
MODE – PTY SE I◀◀	I<< Mode PTY Seek Tuner	CH –	Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
★★	**/ Net	SHIFT + HOME SMART Shift + Smart	FREQ/TEXT	<< CD	<<
TUNER	Tuner	SHIFT + 1 Shift + 1	EON	>> CD	>>
CD	CD	SHIFT + 2 Shift + 2	REC DISC SKIP	Rec CD	REC MODE Rec
CD-R	CD-R	SHIFT + 3 Shift + 3		Stop CD	Stop
MULTI CH IN	Multi CH In	SHIFT + 4 Shift + 4	MODE – PTY	I << CD	I <<
MD/TAPE	MD/Tape	SHIFT + 5 Shift + 5	SEEK – START	>>I CD	>>I
DVD	DVD	SHIFT + 6 Shift + 6	POWER AV	Power DVD	B Green
BD/HD DVD	BD/HD DVD	SHIFT + 7 Shift + 7		Play DVD	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play
PHONO	Phono	SHIFT + 8 Shift + 8		Stop DVD	SHIFT + Shift + Stop
DTV/CBL	DTV/CBL	SHIFT + 9 Shift + 9		Pause DVD	SHIFT + Shift + Pause
DVR	DVR	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide	REC DISC SKIP	Rec DVD	SHIFT + REC MODE Shift + Rec
VCR	VCR	SHIFT + 0 Shift + 0	FREQ/TEXT	<< DVD	SHIFT + Shift + <<
V-AUX/DOCK	V-AUX/Dock	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch	EON	>> DVD	SHIFT + Shift + >>
RETURN	Return	RETURN BACK Back	MODE – PTY	I << DVD	SHIFT + Shift + I <<
POWER AV	Power CD	A Red	SEEK – START	>>I DVD	SHIFT + Shift + >>I
	Play CD	PLAY MODE Play			
	Pause CD	Pause			