Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Standby	Shift + Power
Sleep	Sleep
Audio Sel	Dual
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
Level / Title / Band	Smart
Set Menu / Menu / SRCH	Menu
Pure Direct	Media
Parameter / Display	Info
Straight / Effect	3D
Up / Preset / CH+	Up
Down / Preset / CH	Down
Right	Right
Left / A / B / C / D / E	Left
Enter	Ok

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
1 System	1
2 System	2
3 System	3
4 System	4
5 / Classical	5
6 / Live Club	6
7 / Entertain	7
8 / Movie	8
9 / Stereo	9
0 / Enhancer	0
+10 / Sur.	Guide
ENT	Pre Ch
Power Tuner	Yellow
<< / Freq / Text	Shift + Left
>> / Eon Tuner	Shift + Right
>>I / PTY Seek Start Tuner	Ch +
I << Mode PTY Seek Tuner	Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
★★	**/ Net	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart	FREQ/TEXT	<< CD	<<	<<
TUNER	Tuner	SHIFT + 1	Shift + 1	EON	>> CD	>>	>>
CD	CD	SHIFT + 2	Shift + 2	REC DISC SKIP	Rec CD	REC MODE	Rec
CD-R	CD-R	SHIFT + 3	Shift + 3		Stop CD	■	Stop
MULTI CH IN	Multi CH In	SHIFT + 4	Shift + 4	MODE – PTY SE	I << CD	I <<	I <<
MD/TAPE	MD/ Tape	SHIFT + 5	Shift + 5	Y SEEK – START	>>I CD	>>I	>>I
DVD	DVD	SHIFT + 6	Shift + 6	POWER AV	Power DVD	B	Green
BD/HD DVD	BD/ HD DVD	SHIFT + 7	Shift + 7		Play DVD	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
PHONO	Phono	SHIFT + 8	Shift + 8		Stop DVD	SHIFT + ■	Shift + Stop
DTV/CBL	DTV/ CBL	SHIFT + 9	Shift + 9		Pause DVD	SHIFT + II	Shift + Pause
DVR	DVR	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide	REC DISC SKIP	Rec DVD	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
VCR	VCR	SHIFT + 0	Shift + 0	FREQ/TEXT	<< DVD	SHIFT + <<	Shift + <<
V-AUX/DOCK	V- AUX/ Dock	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch	EON	>> DVD	SHIFT + >>	Shift + >>
RETURN	Return	RETURN BACK	Back	MODE – PTY SE	I << DVD	SHIFT + I <<	Shift + I <<
POWER AV	Power CD	A	Red	Y SEEK – START	>>I DVD	SHIFT + >>I	Shift + >>I
	Play CD	PLAY MODE ▶	Play				
	Pause CD	II	Pause				