Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Menu	Menu / Home
Return	Back / Return
Tv Vol +	Vol +
CH+	CH+ / Page+
Tv Vol -	Vol -
CH-	CH- / Page-
Mute Tv	Mute / Dimmer
Input Tv	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
ENT	Shift + OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Up	Up
Mute	Mute / Dimmer	Info	Info / Angle
Play/Memory	Play / Slow	Left	Left
Pause/Preset	Pause / Step / Freeze	Enter	OK
Stop/Preset Up	Stop / Hold	Right	Right
<<</Tuning Up	<< / Tune-	Down	Down
>>	>> / Tune+	Return	Back / Return
I<<</Tuning	I<< / Preset-	Vol +	Vol +
>>I	>>I / Preset+	iPod	Smart / List
Music	Sound / Title	Vol -	Vol -
Stereo	Audio / Lang I/II	Entertainment	Display / Media
Surround	Eject / Surround	1	1
Movie	Picture / Format	2	2
Sleep	Sleep / Timer	3	3
TV	TV/Radio /	4	4
Sur Decode	D.Menu / Top	5	5
Setup	Setup / OPT / Tools	6	6

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
7	7
8	8
9	9
HDMI 1	Guide / EPG / -/--
0	0
HDMI 2	Fav / Marker / PC
Off	Shift + Power
Pause/Preset	Shift + Pause / Step /
Stop/Preset Up	Shift + Stop /
<<</Tuning Up	Shift + << /
I<<</Tuning	Shift + I<< / Preset-
Univolume	Shift + Audio / Lang I/II
FM	Shift + TV/Radio / Program
Intellibeam	Shift + D.Menu / Top Menu
Option	Shift + Setup / OPT / Tools
ENT	Shift + OK
AUX1	Shift + 1

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AUX2	Shift + 2
HDMI 3	Shift + 3
HDMI 4	Shift + 4

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Top Menu	D. Menu / Top
Menu	Menu / Home
Return	Back / Return
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9
0	0
+10	Guide / EPG / -/--
ENT	Fav / Marker / PC
<<	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
>>	I<< / Preset-
I<<	<< / Tune-
Pause	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I / Preset+
Play	Play / Slow