Mandis shop

Yamaha VK380100

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Phono	1	EQ Preset +	D. Menu
Play/Cut Phono	7	Tape 1	4
AUX	6	Tape 2	5
CD	2	Play Tape	Ok
Play CD	Play	Dir A Tape	Red
I<< Skip CD	I<<	Dir B Tape	Green
>>I Skip CD	>>I	<< Tape	Left
<< Search CD	<<	>> Tape	Right
>> Search CD	>>	Stop Tape	Down
Pause/Stop CD	Pause	Deck A/B Tape	Yellow
Pause/Stop CD	Stop	Rec/Pause Tape	Up
Disc Skip CD	List	Rec Mute Tape	Mute
Tuner	3	Vol -	Vol -
A/B/C/D/E Tuner	Smart	Vol +	Vol +
Preset - Tuner	Ch -		
Preset + Tuner	Ch +		
EQ On/Flat	Menu		

https://remotecontrols.de/Yamaha/1038379/Ersatzfernbedienung-fur-Yamaha-AX-VK380100.htm