| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Clock | D. Menu |
| Timer | AV |
| Open/Close | Eject |
| Menu | Menu |
| Enter iPod | Ok |
| Play iPod | Shift + Play |
| >>I iPod | Shift + >>I |
| Pause iPod | Shift + Pause |
| ↑ iPod | Up |
| ↓ iPod | Down |
| I<< iPod | Shift + I<< |
| Repeat iPod | Shift + Text |
| Shuffle iPod | Shift + Subt |
| iPod | Green |
| CD | Yellow |
| USB | Blue |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| AUX | Red |
| Tuner | Smart |
| Tuning Up | Shift + Ch + |
| Tuning Down | Shift + Ch - |
| Preset Up | Ch + |
| Preset Down | Ch - |
| Memory | TV/R |
| Mono | Dual |
| Dimmer | 3D |
| Sleep | Sleep |
| Display | Info |
| Volume+ | Vol + |
| Volume- | Vol - |
| Mute | Mute |
| Option | Options |
| Up | Shift + Up |
| Down | Shift + Down |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Right | SHIFT + | Shift + Right |
| | Left | SHIFT + | Shift + Left |
| ENTER | Enter | SHIFT + OK | Shift + Ok |
| FOLDER | Folder Up | | Right |
| FOLDER | Folder Down | | Left |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| SHUFFLE | Shuffle | AD SUBT | Subt |
| | Pause | | Pause |
| | I<< | | I<< |
| | Stop | | Stop |
| | << | | << |
| | >> | | >> |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | >>I | | >>I |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT | Exit |
| ENTER | Enter 3 | FAV PRE-CH | Pre Ch |