Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/OFF	On/off	Power	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
iPod	Ipod	DVD 2	2
FM	FM	CD-STB 3	3
USB	USB	USB 8	8
<	< Preset	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
>	> Preset	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
<<	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-
>>	>> Tuning	TUNE+	>> / Tune+
MEMORY	Memory	LIST SMART	Smart / List
SET CLOCK	Clock/Set	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
FUNCTION	Function	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▶II	Play/Pause	SLOW ▶	Play / Slow
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
OK	Ok	OK	OK
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▲	Folder Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
▼	Folder Down	CH PAGE −	CH- / Page-
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
DSP	DSP	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer