Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby Receiver		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MEMORY	Play/Memory	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
ENT	ENT	REC MODE	Rec / Rec Mode
TUNI	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-
NING	>> Tuning	TUNE+	>> / Tune+
PRES	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-
ESET	>>I Preset	PRESET+	>>I / Preset+
2	Audio2	TITLE SOUND	Sound / Title
MUSIC	Music	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUR. DECODE	Sur Decode	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
DIRECT	Direct	SURROUND	Eject / Surround
NET	NET Scene	FORMAT PICTURE	Picture / Format
RADIO	Radio Scene	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STRAIGHT	Straight	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
POP-UP/MENU	Pop Up/Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MOVIE	Movie	GOTO TEXT	Text / Goto
ENHANCER	Enhancer	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
MODE	Mode	LIST SMART	Smart / List
PROGRAM	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PROGRAM	PR-	CH PAGE	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
PARTY	Party	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
AUDIO 1	Audio1	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
NET	NET	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
FM	FM	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
AM	AM	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby Source	SHIFT +	Shift + Power
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D.Menu / Top Menu
OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
BD DVD	BD/DVD Scene	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
TV	TV Scene	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
V-AUX	V-AUX	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
1	HDMI 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	HDMI 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	HMDI 3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4	HDMI 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	HDMI 5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
1	AV1	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
2	AV2	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
3	AV3	SHIFT + USB 8	Shift + 8
4	AV4	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
5	AV5	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
USB	USB	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby Receiver	Power
Standby Source	SHIFT + Power: Shift + Power
HDMI 1	SHIFT + TV 1: Shift + 1
HDMI 2	SHIFT + DVD 2: Shift + 2
HDMI 3	SHIFT + CD-STB 3: Shift + 3
HDMI 4	SHIFT + VIDEO 4: Shift + 4
HDMI 5	SHIFT + TAPE 5: Shift + 5
AV1	SHIFT + TUNER 6: Shift + 6
AV2	SHIFT + AUX-HDD 7: Shift + 7
AV3	SHIFT + USB 8: Shift + 8
AV4	SHIFT + BLUETOOTH 9: Shift + 9
AV5	SHIFT + GUIDE EPG -/--: Shift + Guide / EPG / -/--
Audio1	NETFLIX SEARCH: Red / Netflix / Search
Audio2	TITLE SOUND: Sound / Title
V-AUX	SHIFT + LIST SMART: Shift + Smart / List
NET	APP REPEAT: Green / APP / Repeat
USB	SHIFT + PC FAV MARKER: Shift + Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
FM	YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat
AM	Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random
Party	PC FAV MARKER: Fav / Marker / PC
BD/DVD Scene	GOTO TEXT: Text / Goto
TV Scene	RDS AV INPUT: AV / Input / RDS
NET Scene	FORMAT PICTURE: Picture / Format
Radio Scene	SIZE ZOOM: Zoom / Size
Vol +	VOL +: Vol +
Vol -	VOL -: Vol -
Mute	DIMMER MUTE: Mute / Dimmer
Top Menu	SHIFT + TOP MENU D.MENU: Shift + D.Menu / Top Menu
Pop Up/Menu	TOP MENU D.MENU: D.Menu / Top
Setup	OPT-TOOLS SETUP: Setup / OPT /
Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP: Shift + Setup / OPT / Tools
Return	RETURN BACK: Back / Return
Display	MEDIA DISPLAY: Display / Media
Up	Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
MODE	Mode	LIST SMART	Smart / List
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
MEMORY	Play/Memory	SLOW	Play / Slow
TUNI	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-
NING	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+
PRES	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-
ESET	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	REC MODE	Rec / Rec Mode