Original	Replacement
TV	SHIFT + TV 1 — Shift + 1
TV	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /
Power	Power
Canal +	LIST SMART — Smart / List
SERV	TOP MENU D.MENU — D.Menu / Top
Perso	HOME MENU — Menu / Home
Guia	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--
Nicam	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
Piloto	MEDIA DISPLAY — Display / Media
Up	Up
TDT	SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3
TDT	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS
Vol +	+ VOL — Vol +
Left	Left
OK	OK
Right	Right
P+	+ CH PAGE — CH+ / Page+

Original	Replacement
Vol -	VOL — Vol -
Down	Down
P-	CH PAGE — CH- / Page-
+	ANGLE INFO — Info / Angle
Wide	FORMAT PICTURE — Picture / Format
Volver	RETURN BACK — Back / Return
Salir	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear
<<	TUNE- — << / Tune-
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze
Play	SLOW — Play / Slow
>>	TUNE+ — >> / Tune+
Stop	HOLD — Stop / Hold
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode
Red/A	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
Green/B	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
Yellow/C	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Blue/D	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random

Original		Replacement		Original	Replacement
E TXT	White/E/TXT	GOTO TEXT	Text / Goto		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
prefe	Prefe	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		