Original		Replacement	
	Power		Power
INFO	[i] / Info	DISPLAY INFO	Info
	Mute	MUTE	Mute
I - II	I - II	SOUND DUAL	Dual
OK SELECT	OK/ Select	OK	Ok
ABC 1	1	1	1
DEF 2	2	2	2
GHI 3	3	3	3
JKL 4	4	4	4
MNO 5	5	5	5
PQR 6	6	6	6
STU 7	7	7	7
VWX 8	8	8	8
YZ 9	9	9	9
0	0	0	0
EXIT+10 -/--	- / - - / +10	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
EXIT+10 -/--	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original		Replacement	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Red/ ↑/ Return	A	Red
SUBTITLE	Green/ ↓/ Subtitle	B	Green
AUDIO	Yellow/ Audio	C	Yellow
ANGLE	Blue/ Angle	D	Blue
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
V	Vol +	+ VOL	Vol +
V	Vol -	VOL −	Vol -
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	<<		<<

Original		Replacement		Original	Replacement
	>>		>>		
	[TV]	SEARCH TV/R	TV/ R		
	D- Menu	HOME SMART	Smart		
	TV	APP MEDIA	Medi a		
	AV	TIMER AV	AV		
	P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch		
	PP	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
	[≡]	REPEAT TEXT	Text		
	[≡o]	AD SUBT	Subt		
	[≡+]	PICTURE FORMAT	For mat		
	[≡x]	ECO 3D	3D		
	[≡♦] / Wi de	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shi f t + For mat		
	[≡?]	SETTINGS OPT	Opt i ons		
	[≡i] / Gui de	-/-- GUIDE	Gui de		
	[. : :] / Subt i t l	RETURN BACK	Back		

Original		Replacement	
	Power		Power
ABC 1	1	1	1
DEF 2	2	2	2
GHI 3	3	3	3
JKL 4	4	4	4
MNO 5	5	5	5
PQR 6	6	6	6
STU 7	7	7	7
VWX 8	8	8	8
YZ 9	9	9	9
0	0	0	0
EXIT+10 -/--	-/--/+10	-/-- GUIDE	Guide
EXIT+10 -/--	Exit	CLEAR EXIT	Exit
RETURN	Red/ ↑/ Return	A	Red
SUBTITLE	Green/ ↓/ Subtitle	B	Green
AUDIO	Yellow/ Audio	SHIFT + C	Shift + Yellow
ANGLE	Blue/ Angle	D	Blue

Original		Replacement	
	Stop		Stop
▶/II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶/II	Pause	II	Pause
D-MENU	D-Menu	HOME SMART	Smart
◀◀	<<	<<	<<
▶▶	>>	>>	>>
⏮	I <<	<<	I <<
⏭	>>I	>>I	>>I
PP TIME	Time	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
P<P ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject
AV PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
SEARCH MODE	Search Mode	TIMER AV	AV
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A-B	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
C	C	C	Yellow
TITLE	Title	DISPLAY INFO	Info
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info

Original	Replacement	Original	Replacement
Open/Close	Eject		
Menu	Menu		
Select	Ok		
Up	Up		
Down	Down		
Left	Left		
Right	Right		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute		