Original		Replacement	
	Power		Power
	[i]/Info		Info
	Mute		Mute
	I-II		Dual
	OK/Select		Ok
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	-/--/+10		Shift + Guide
	Exit		Exit

Original		Replacement	
	Menu		Menu
	Red/↑/Return		Red
	Green/↓/Subtitle		Green
	Yellow/Audio		Yellow
	Blue/Angle		Blue
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	Vol+		Vol +
	Vol-		Vol -
	Play		Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	<<		<<

Original		Replacement		Original	Replacement
	>>		>>		
	[TV]	SEARCH TV/R	TV/R		
	D-Menu	HOME SMART	Smart		
	TV	APP MEDIA	Media		
	AV	TIMER AV	AV		
	P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch		
	PP	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
	[≡]	REPEAT TEXT	Text		
	[≡o]	AD SUBT	Subt		
	[≡+]	PICTURE FORMAT	Format		
	[≡x]	ECO 3D	3D		
	[≡♦]/Wide	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format		
	[≡?]	SETTINGS OPT	Options		
	[≡i]/Guide	-/-- GUIDE	Guide		
	[.::]/Subtitle	RETURN BACK	Back		

Original		Replacement	
Power		Power	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
-/--/+10		Guide	
Exit		Exit	
Red/↑/Return		Red	
Green/↓/Subtitle		Green	
Yellow/Audio		SHIFT + C	Shift + Yellow
Blue/Angle		D	Blue

Original		Replacement	
Stop		Stop	
Play		Play	
Pause		Pause	
D-Menu		Smart	
<<		<<	
>>		>>	
I<<		I<<	
>>I		>>I	
Time		SHIFT + AV	Shift + AV
Zoom		SHIFT + Eject	Shift + Eject
Program		Sleep	
Search Mode		AV	
Repeat		Text	
A-B		SHIFT + Play	Shift + Play
C		Yellow	
Title		Info	
Display		SHIFT + Info	Shift + Info

Original		Replacement	
	Open/Close		Eject
	Menu		Menu
	Select		Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
	Vol+		Vol +
	Vol-		Vol -
	Mute		Mute

Original	Replacement