Original		Replacement	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	FAV		Fav / Marker / PC
	0		0
	TXT		Text / Goto
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random

Original		Replacement	
	Guide		Guide / EPG / -/--
	?		D.Menu / Top
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Back		Back / Return
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Tools		Setup / OPT /
	@		Info / Angle
	Vol +		Vol +
	Source		AV / Input / RDS
	P+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer

Original		Replacement		Original		Replacement	
P	P-	CH PAGE	CH- / Page-				
I<		PRESET-	I<< / Preset-				
>I		PRESET+	>>I / Preset+				
<<		TUNE-	<< / Tune-				
>>		TUNE+	>> / Tune+				
Rec		REC MODE	Rec / Rec Mode				
Play		SLOW	Play / Slow				
Pause		STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze				
Stop		HOLD	Stop / Hold				
3D		FORMAT PICTURE	Picture / Format				
Langs		LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
[...]..		EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
[-]->		LIST SMART	Smart / List				
MY MEDIA	My Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media				