Original	Replacement	Original	Replacement
Source	AV / Input / RDS	AD	Eject / Surround
Power	Power	0	0
TV	Shift + 1	Recall	Fav / Marker / PC
TV	TV/Radio /	Vol +	Vol +
3D	Shift + 3	[i+]	Info / Angle
[<>]	Picture / Format	P+	CH+ / Page+
O)I/II	Audio / Lang I/II	Vol -	Vol -
Subtitle	Subtitle / EQ	Mute	Mute / Dimmer
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	Quick	Display / Media
3	3	[■]	D.Menu / Top
4	4	[>]	Setup / OPT /
5	5	Text	Text / Goto
6	6	List	Smart / List
7	7	Menu	Menu / Home
8	8	↑	Shift + Up
9	9	Guide	Guide / EPG / -/--

Original		Replacement	
	Up		Up
	←	SHIFT +	Shift + Left
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	→	SHIFT +	Shift + Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	↓	SHIFT +	Shift + Down
	<<</ [≡+]	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>/ [≡♦]	TUNE+	>> / Tune+
	I <</ [≡?]	PRESET-	I << / Preset-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	II / I >/ [▼]	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I / [O] / [≡x]	PRESET+	>>I / Preset+

Original		Replacement	
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random