Original		Replacement	
POWER	Power		Power
FUNCTION TV SOURCE	Tv Source	TIMER AV	AV
TITLE A	A/Title	A	Red
DISC MENU B	B/Disc Menu	B	Green
MO/ST C	C/MO-ST	C	Yellow
TUNER MEMORY D	D/Tuner	D	Blue
1	1/PLII	1	1
DSP/EQ 2	2/DSP/EQ	2	2
S/W LEVEL 3	3/S/W LEVEL	3	3
REPEAT 4	4/REPEAT	4	4
5	5/USB REC	5	5
DIMMER 6	6/DIMMER	6	6
INFO 7	7	7	7
GIGA 8	8/GIGA	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
INFO 7	INFO	DISPLAY INFO	Info

Original		Replacement	
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TV CH	Tv CH +	+ CH	Ch +
TV CH	I<<		I<<
TV CH	Tv CH -	CH –	Ch -
TV CH	>>I		>>I
	Pause		Pause
	<<		<<
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TUNING	Up/Tuning +		Up

Original	Replacement	Original	Replacement
Down/ Tunni ng -	Down		
Ri ght	Ri ght		
Lef t	Lef t		
Ent er	Ok		

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
FUNCTION TV SOURCE	Tv Source	TIMER AV	AV
	Eject	ZOOM	Eject
TITLE A	A/Title	A	Red
DISC MENU B	B/Disc Menu	B	Green
MO/ST C	C/MO-ST	C	Yellow
TUNER MEMORY D	D/Tuner	D	Blue
1	1/PLII	1	1
DSP/EQ 2	2/DSP/EQ	2	2
S/W LEVEL 3	3/S/W LEVEL	3	3
REPEAT 4	4/REPEAT	4	4
5	5/USB REC	5	5
DIMMER 6	6/DIMMER	6	6
INFO 7	7	7	7
GIGA 8	8/GIGA	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Replacement	
INFO 7	Info	DISPLAY INFO	Info
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TV CH	Tv CH+	+ CH	Ch +
TV CH	Tv CH-	CH –	Ch -
TV CH	I<<		I<<
TV CH	>>I		>>I
	Pause		Pause
	<<		<<
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original		Replacement	
TUNING	Up/ Tuning +		Up
TUNING	Down/ Tunning -		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter	OK	Ok

Original	Replacement