# Mandis shop

LG AKB72914293

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Vol + | Vol + |
| e/Energy Saving | Display / Media | FAV/Mark | Fav / Marker / PC |
| AV Mode | SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS | P+ | CH+ / Page+ |
| Input | AV / Input / RDS | Vol - | Vol - |
| Tv/Rad | TV/Radio / | Ratio | Picture / Format |
| 1 | 1 | P- | CH- / Page- |
| 2 | 2 | Mute | Mute / Dimmer |
| 3 | 3 | Guide | Guide / EPG / -/-- |
| 4 | 4 | Home | Menu / Home |
| 5 | 5 | Q.Menu | D.Menu / Top |
| 6 | 6 | Up | Up |
| 7 | 7 | Left | Left |
| 8 | 8 | OK | OK |
| 9 | 9 | Right | Right |
| List | Smart / List | Down | Down |
| 0 | 0 | Back | Back / Return |
| Q.View | Zoom / Size | Info | Info / Angle |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear | | |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| T.OPT | T.Opt. | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / | | |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold | | |
| ▶ | Play | SLOW ▶ | Play / Slow | | |
| FREEZE II | Pause/Freeze | STEP-FREEZE II | Pause / Step / Freeze | | |
| ◀◀ | << | TUNE- ◀◀ | << / Tune- | | |
| ▶▶ | >> | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ | | |
| SIMPLINK | Simplink | SHIFT + LIST SMART | Shift + Smart / List | | |
| AD | AD | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| | | | | | |
| | | | | | |